

Installation du logiciel sur votre PC

Le configurateur peut être téléchargé sur l'accès sécurisé du site Internet INTERVOX-SYSTEMES à l'adresse www.intervox.fr.

Ce configurateur fonctionne sous Windows 98-ME-NT-XP-VISTA et nécessite un espace disque de 5 Mo.

Pour installer le logiciel sur votre PC, lancez « setupW2.exe » et suivez les indications portées sur l'écran.

Le logiciel installe automatiquement un raccourci sur le bureau de votre PC. Ouvrez le logiciel de configuration en double cliquant sur ce raccourci. Le système affiche la page d'accueil.

Lors de la mise en service d'une nouvelle centrale, nous vous conseillons : 1/ de procéder à une lecture de sa configuration, 2/ de programmer les différents paramètres (numéros d'appel, etc...), 3/ de charger la nouvelle configuration dans le terminal.

Pendant les phases de programmation des différents paramètres, les données sont sauvegardées sur le disque dur de votre PC mais ces données ne sont pas transmises au terminal. En fin de programmation, la nouvelle configuration doit donc être chargée ou téléchargée dans le terminal.

Connexion de votre PC à la centrale

En local, la connexion de votre PC sur le terminal se fait par l'intermédiaire du cordon de liaison spécial : 1017500. Ce câble de liaison se connecte sur la centrale et sur une liaison série (port COM) de votre PC ou sur un port USB en utilisant l'adaptateur 10D7509.

Le câble de liaison livré n'est pas un câble filaire simple mais un câble de liaison qui contient des composants électroniques qui transposent les données échangées entre votre terminal et votre PC.

Dans le cas d'une connexion distante par Téléparamétrage, votre PC doit être équipé d'un modem.

Lors de la première connexion d'une centrale, vous devez configurer votre PC et indiquer :

- □ sur quel port COM le cordon de liaison avec la centrale est connecté,
- □ la langue utilisée
- □ la couleur retenue pour les différentes pages de programmation.

Ouverture ou enregistrement d'une configuration sur le disque dur du PC, sélection du Port « com » sur lequel le câble est connecté, choix du modem



Page 2 - Notice d'utilisation du configurateur de la centrale SurTec W2.

Sélection de l'opération à effectuer



Lecture de la configuration de la centrale



1/ Paramétrage du système



Page 4 - Notice d'utilisation du configurateur de la centrale SurTec W2.

Choix des protocoles :

- □ SurTec : protocole de transmission digital utilisé lors de transmission d'alarme vers des Télésurveilleurs. Ce protocole peut nécessiter la programmation d'un code parc,
- **Contact ID : protocole de transmission digital utilisé lors de transmission d'alarme vers des Télésurveilleurs,**
- □ Main libre : protocole permettant d'utiliser la centrale comme un poste téléphonique avec une seule tentative d'appel,
- □ Vocal : protocole utilisé pour transmettre les alarmes vers un poste téléphonique fixe ou GSM avec délivrance de deux messages vocaux préenregistrés (message d'alarme et message technique),
- □ SMS : protocole utilisé pour transmettre des SMS lors d'une alarme. La rubrique « SMS ID » permet de programmer l'identifiant du site. Cet identifiant permettra au destinataire du SMS de connaître l'origine de l'appel.

Nota : pour les 4 premiers protocoles, il est possible de programmer :

- □ Le délai d'attente entre les appels aboutis,
- □ Le délai d'attente entre les appels qui n'auraient pas aboutis,
- □ Le temps d'interphonie.

SurTec Contact ID Main Libre Vocal SMS Numéro d'abonné 00000000 00000000 00000000 Code parc 010 sec Temporisation entre appels aboutis 010 sec Temporisation entre appels non aboutis 005 sec Temporisation d'interphonie 180 sec	En protocole SurTec, programmation du numéro d'abonné en 8 chiffres et du code parc en 4 chiffres
Surtec Paramètrage des protocoles	

Paramètrage des protocoles	×	
SurTec Contact ID Main Libre Vocal SMS	_	En protocole SMS,
SMS ID		programmation de l'identifiant du site
Surtec Paramètrage des protocoles		

Page 5 - Notice d'utilisation du configurateur de la centrale SurTec W2.

3/ Paramétrage des numéros de téléphone



Paramètrage des téléphones 🛛 🔟	Pour chaque numéro, programmez : Le numéro de téléphone (en utilisant le format de
Libellé 1.Alarme Numéro Protocole Surtec	numérotation national. Exemple pour la France 0155232525) Un protocole parmi les 6 protocoles proposés
Paramètrage des téléphones	Nota : le protocole Modem est utilisé pour les fonctions de téléparamétrages.

4/ Paramétrage des séquences

La programmation des séquences d'appel consiste à classer les numéros programmés dans la rubrique précédente, en séquences d'appel. Ces séquences seront utilisées lors des appels en fonction du type d'alarme.



ramètrage des séquences 🛛 🖄 Libellé Séq Alarme			
Numéros actuels >> 1. Alarme	Numéros disponibles 8.SMS 2.Alarme backup 4.Technique backup 7.Vocal 9.Libre		
2.Alarme backup 2.Alarme backup 2.Alarme backup 2.Alarme backup 2.Alarme backup	3.Technique 1.Alarme 6.Feu 5.Téléparamètrages		
Paramètrage des séquences		×	

En préprogrammation usine, la séquence d'alarme est constituée de 5 appels effectués sur le numéro « Alarme » et de 5 appels effectués sur le numéro « Alarme backup ».

Cette séquence est modifiable en faisant glisser un numéro de la colonne de gauche vers la colonne de droite et inversement.

Selon le même processus, chaque séquence peut être visualisée ou modifiée.

5/ Paramétrage des capteurs

5.1 Paramétrage des capteurs systèmes

Length Control of the second s	Paramètrage de capteurs Type SURTEC Référence 12TW2R10 Langue Version du Version du xx/2 Numéros de téléphone programmées Séquences programmées Capteurs configurés Groupes configurés Utilisateurs déclarés Systèmes	S VV2 1_FR FR xx/xx 009 007 000 000 004 032
Paran ètrag	S AP RADIO S AUTOPROT.AUX. S AUTOPROTECTION.ARR S AUTOPROTECTION.OUV BROUILLAGE e des capteurs ILAIRI: 1 S COUPURE SECTEUR S FEU S FRAUDE S MENACE S MODE FORCE MODE FORCE MODE FORCE MODE TOTAL S NIVEAU BATTERIE S PILE RADIO S SOS S SUPERVISION S TELEPARAMETRAGE S TEST PERIODIQUE GSM S TEST PERIODIQUE RTC	
Paramètrage des capteurs Paramètres standards Libellé Sequenc s	Séq Alarme	X

La centrale possède 22 capteurs systèmes qui correspondent aux différentes fonctions de base de la centrale :

- □ AP radio : cette rubrique regroupe les contacts d'autoprotection de tous les périphériques radio,
- Autoprotection AUX : correspond au contact d'autoprotection filaire,
- □ Autoprotection ARR : concerne le contact d'autoprotection à l'arrachement,
- □ Autoprotection OUV : correspond au contact d'autoprotection à l'ouverture
- **Brouillage :** concerne la détection de brouillage
- Entrée filaire : correspond à l'entrée de détection filaire
- **Coupure secteur.**
- **FEU :** appel feu depuis la centrale, un clavier.
- □ **Fraude** : concerne la détection de faux codes effectués sur les claviers
- **Menace :** correspond à un arrêt sous la contrainte
- Mode forcé : paramètres de transmission de la mise sous surveillance forcée
- □ Mode partiel : paramètres de transmission de la mise sous surveillance partielle
- Mode total : paramètres de transmission de la mise sous surveillance totale
- Niveau batterie : correspond à la surveillance de la batterie de la centrale
- **Pile radio** : cette rubrique regroupe les défauts pile de tous les périphériques radio,
- SOS : appel SOS depuis la centrale, un clavier, une télécommande
- □ **Supervision** : cette rubrique regroupe les défauts de supervision de tous les périphériques radio,
- □ **Téléparamétrage** : paramètres de transmission de la mise sous surveillance forcée
- □ **Test périodique GSM** : paramètres de transmission du test périodique du média GSM
- Test périodique RTC : paramètres de transmission du test périodique du média RTC
- □ **GSM** : paramètres de transmission des défaults GSM
- **RTC** : paramètres de transmission des défaults RTC

Pour visualiser ou modifier la programmation d'un capteur système, faites un double clic sur le capteur.

L'icône « téléphone barré » indique que le capteur ne possède pas de séquence d'appel et qu'il n'est donc pas transmis.

Pour chaque capteur système, programmez : ☐ Une séquence d'alarme (utilisez le clic droit de la souris pour ajouter ou supprimer une séquence),

- Un code de transmission d'alarme et de fin d'alarme pour les protocoles SurTec et Contact ID
- □ Le numéro de message en protocole vocal (51 = message vocal d'alarme / 50 : message vocal défaut technique)
- Le mode d'activation des sirènes,
- Le mode d'activation du relais
- Avec écoute ou Interphonie,
- □ Le micro qui sera activé lors d'une alarme.

-Micros

Centrale

🗖 Déporté

•

Activée immédiatement

Mode d'interphonie

C Ecoute seule

Ecoute et parlé

O Silence

Paramètrage des capteurs

Sortie

5.2 Paramétrage des détecteurs d'intrusion

	Paramètrage des capteurs Type SURTEC W2 Référence 12TW2R101_FR Langue FR Version du xx/xx/xx Numéros de téléphone programmés 009 Séquences programmées 007 Capteurs configurés 000 Groupes configurés 004 Utilisateurs déclarés 032 Systèmes Radio Non affectés 003 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C16 C17		Par préprogrammation, la centrale dispose de 50 canaux radio prépro- grammées. Chaque canal radio peut disposer de sa propre programmation. Pour visualiser ou modifier la programmation d'un canal radio, faites un double clic sur le capteur.
120mg	C18 C19 C20 C21		Pour chaque capteur intrusion programmez : □ Un lieu géographique, □ Une séquence d'alarme (utilisez le clic droit de la souris pour ajouter ou supprimer une séquence), □ Un code de transmis-
Paramètrage des capteurs Paramètres standards		×	sion d'alarme et de fin d'alarme pour les
Libellé	C01 AUCUN 00 Salon	1	protocoles SurTec et
ldentifiant radio N° de série			Contact ID Le numéro de message
Sequences	Séq Alarme		en protocole vocal (51 = message vocal d'alarme /
	Sudas		50 : message vocal défaut
	Début 32 Fin 00		tecnnique)
Sirène(s)	Activée immédiatement		des sirènes, □ Le mode d'activation du
Sortie relai	Activée immédiatement		relais,
I Supervisé	Mode d'interphonie Silence Constructions		Le statut (immédiat, temporisé, conditionné, préalarme, 24h/24)
🗖 Isolé	O Ecoute seule O Ecoute et parlé		Si le détecteur est supervisé.
Paramè	trage des capteurs		 Si le détecteur est isolé, Si le détecteur déclenche le carillon, Avec écoute ou
			interphonie, Le micro qui sera activé lors d'une alarme.

6/ Paramétrage des modules X10

		Paramètrage de modules X10	s	
		Type SURTEC Référence 12TW2R10 Langue	C W2 1_FR FR	
	Surtec CiD 	Version du <u>xx/</u> Numéros de téléphone programmés Séquences programmées Canteurs configurés	<u>xx/xx</u> 009 007	
		Groupes configurés Utilisateurs déclarés	004 032	
-		Liste des modules X10 1.H1 Domo 2.H2 Domo 3.H3 Domo 4.H4 Domo 5.H5 Domo 6.H6 Domo 7.H7 Domo 8.H8 Domo 9.H9 Domo		Si l'équipement le permet, la centrale peut piloter 9 canaux domotiques. Pour visualiser ou modifier le mode de fonctionnement d'un canal domotique, effectuez un double clic sur le canal.



7/ Paramétrage des zones

	Paramètrage des zones	
	Type SURTEC W2 Référence 12TW2R101_FR Langue FR Version du xx/xx/xx	
Surtec CiD 	Numéros de téléphone programmés 009 Séquences programmées 007 Capteurs configurés 000 Groupes configurés 004	
	Utilisateurs déclarés 032 Liste des zones	La centrale dispose de zones indépendantes.
	ZONE02 ZONE03 ZONE04	Pour visualiser l'état surveillance d'une zone les détecteurs d'intrusie qui appartiennent à cet zone, faites un double c

ètrage des zones		×	
Libellé	ZONE01		
Type de zone	Normale		
Etat de la zone	Arrêtée En marche		Zone d'informations
	Capteurs du groupe		
		1	
Paramètrag	e des zones 🛛 🚺 🎓 🕥 📏	2	

8/ Paramétrage des utilisateurs



Page 12 - Notice d'utilisation du configurateur de la centrale SurTec W2.

En fin de programmation, vous devez télécharger la configuration dans la centrale et éventuellement sauvegarder la configuration sur le disque dur de votre PC pour un usage ultérieur.

